

INSTRUCCIONES PARA LAS PRÁCTICAS EN LABVIEW

Para ejecutar las prácticas sin ningún inconveniente se deben verificar los siguientes pasos

1. El Controlador debe estar conectado al computador por medio del cable serial en el puerto COM1. En el caso de que no esté configurado, dirigirse al panel de control/administrador de dispositivos/Propiedades del puerto de comunicación, seleccionar en la pestaña configuración de puerto, el botón de opciones avanzadas, y cambiar al puerto COM1.
2. Verificar que el interruptor de la parte posterior del controlador, junto al conector de comunicación serial este en la posición encendido (ON).
3. Verificar que los parámetros de comunicación entre el controlador y el computador sean los siguientes:

Controlador

Tasa de Baudios	9600
Paridad	Ninguna
Bits de Parada	1
Identidad	1

4. Verificar que el controlador esté encendido.

La carpeta con las prácticas debe quedar con la ruta "C:\Practicas C300\" dentro de la cual se encontraran cada una de las respectivas carpetas de las prácticas: Practica 2, Practica 3, Practica 4; tal y como se encuentran en el CD, si esto no es así se tendrán conflictos al momento de inicializar el controlador con el botón de configuración inicial.

Para ejecutar las prácticas deben ejecutarse los archivos con los nombres Practica2.vi, Practica3.vi, Practica4.vi.